

SÉRIE BOGOTA ENCASTRÉ



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Transformateur
- C: Plaque de Montage (Optionnel)

Matériel et Outils Requis:

- Découpeuse de cloisons sèches

Découpe de Plafond

| Luminaire | Trou de Découpe en Millimètre | Trou de Découpe en Pouce |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Bogota Encastré 2in | Ø74mm | Ø2.91" |
| Bogota Encastré 2.25in | Ø84mm | Ø3.31" |
| Bogota Encastré 2.75in | Ø95mm | Ø3.74" |

SÉRIE BOGOTA ENCASTRÉ



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Instructions:

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Installer la *Plaque de Montage* (C) à l'emplacement du *Luminaire* (A), puis fermer le plafond.
- 3 Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Plafond.
- 4 Raccorder le *Transformateur* (B) à l'alimentation électrique.
- 5 Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
- 6 Redresser les fixations à ressort vers le haut.
- 7 Insérer le *Luminaire* (A) dans le trou et relâcher les fixations tranquillement.
- 8 Remettre l'alimentation électrique.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 