

Nom du projet

Type

QTÉ

SÉRIE BOGOTA MONTÉ EN SURFACE



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Transformateur

Matériel et Outils Requis:

- Découpeuse de Cloisons Sèches
- Visseuse
- Clé Hexagonale
- Vis
- Ancrage (Si Nécessaire)

Instructions:

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* (B) à l'emplacement du *Luminaire* (A).
- 3 Dévisser la vis de serrage dans la base du *Luminaire* (A).
- 4 Tirer pour séparer le fond de la base.
- 5 Visser le fond de façon sécuritaire à niveau avec la surface.
- 6 Percer un trou en utilisant le plus gros trou de la base comme guide.
- 7 Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
- 8 Replacer la base du *Luminaire* (A) sur le fond et visser la vis de serrage pour sécuriser le *Luminaire* (A).
- 9 Remettre l'alimentation électrique.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.

