


SÉRIE CAVA PROJECTEUR

 Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Transformateur
- C: Socle Pré-Installé
- D: Piquet (Optionnel)

Matériel et Outils Requis

- Visseuse
- Vis
- Ancrages (Si Nécessaire)
- Tuyaux de PVC (Si Nécessaire)
- Ciment PVC (Si Nécessaire)
- Apprêt PVC (Si Nécessaire)
- Scie (Si Nécessaire)


Instructions:

Installation en Surface

- 1** Préparer la surface tel que désiré soit en installant des *Tuyaux de PVC*, en perçant les trous nécessaires, etc. de manière à protéger les fils des intempéries.
- 2** Fermer l'alimentation électrique.
- 3** Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* (B) au *Luminaire* (A).
- 4** Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
- 5** Visser le *Socle Pré-Installé* (C) à la surface en utilisant des *Ancrages* si nécessaire.
- 6** Remettre l'alimentation électrique.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 







SÉRIE CAVA PROJECTEUR

 Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Instructions:

Installation au Sol

-  Installer les *Tuyaux de PVC* selon les instructions du fabricant selon les besoins.
-  Fermer l'alimentation électrique.
-  Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation dans les *Tuyaux de PVC* du *Transformateur* (B) au *Luminaire* (A).
-  Couvrir les *Tuyaux de PVC* tel que désiré en faisant attention de ne pas les remplir.
-  Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
-  Visser le *Socle Pré-Installé* (C) à la surface en utilisant des *Ancrages* si nécessaire **OU** visser le *Socle Pré-Installé* (C) au *Piquet* (D) et planter l'assemblage dans le sol.
-  Remettre l'alimentation électrique.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 