

# CONNOR



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Insertion de Montage Connor (Si Applicable)
- C: Ruban Adhésif 3M Pré-Installé (Si Applicable)

## Matériel et Outils Requis:

- Transformateur
- Niveau
- Crayon
- Découpeuse de Cloisons Sèches

### Si installé avec *Insertion de Montage Connor*:

- Agrafes Robustes
- Pistolet à Agrafes

## Instructions:

### Installation avec *Insertion de Montage Connor*

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire* (A).
- 3 Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* à l'emplacement du *Luminaire* (A).
- 4 Si nécessaire, percer un trou afin de sortir le fil d'alimentation.
- 5 Agrafier solidement, l'*Insertion de Montage Connor* (B) à la surface.
- 6 Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur*.
- 7 Insérer l'*Insertion de Montage Connor* (B) dans la rainure du *Luminaire* (A) prévue à cet effet.
- 8 Remettre l'alimentation électrique.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.



# CONNOR



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Instructions:

### Installation avec Ruban Adhésif 3M

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire (A)*.
- 3 Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* à l'emplacement du *Luminaire (A)*.
- 4 Si nécessaire, percer un trou afin de sortir le fil d'alimentation.
- 5 Brancher le *Luminaire (A)* au *Transformateur*.
- 6 Retirer la doublure antiadhésive rouge à l'endos du *Luminaire (A)*.
- 7 Appliquer le *Luminaire (A)* à l'endroit désiré.
- 8 Appuyer fermement. Pour de meilleurs résultats, réappuyer 24 heures après l'installation.
- 9 Remettre l'alimentation électrique.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 