

# CODY ENCASTRÉ



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Transformateur
- C: Plaque de Montage (Optionnel)

## Matériel et Outils Requis:

- Découpeuse de cloisons sèches

## Découpe de Plafond

Luminaire	Trou de Découpe en Millimètre	Trou de Découpe en Pouce
Cody Encastré	Ø105mm	Ø4.13"

# CODY ENCASTRÉ

 Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Instructions:

- 1** Fermer l'alimentation électrique.
- 2** Installer la *Plaque de Montage* (C) à l'emplacement du *Luminaire* (A), puis fermer le plafond.
- 3** Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Plafond.
- 4** Raccorder le *Transformateur* (B) à l'alimentation électrique.
- 5** Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
- 6** Redresser les fixations à ressort vers le haut.
- 7** Insérer le *Luminaire* (A) dans le trou et relâcher les fixations tranquillement.
- 8** Remettre l'alimentation électrique.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 