

Nom du projet

Type

QTÉ

SÉRIE DESFIOLI



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Transformateur

Matériel et Outils Requis:

- Découpeuse de cloisons sèches

Si option Bordure Invisible:

- Visseuse
- Vis
- Plâtre
- Spatule à plâtre
- Peinture
- Pinceau

Découpe de Plafond

| Luminaire | Trou de Découpe en Millimètre | Trou de Découpe en Pouce | Luminaire | Trou de Découpe en Millimètre | Trou de Découpe en Pouce |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| Desfioli 3in Rond avec Bordure | Ø75mm | Ø2.95" | Desfioli 3in Rond avec Bordure Invisible | Ø75mm | Ø2.95" |
| Desfioli 3in Carré avec Bordure | 75 x 75mm | 2.95 x 2.95" | Desfioli 3in Carré avec Bordure Invisible | 75 x 75mm | 2.95 x 2.95" |
| Desfioli 3in Double | 155 x 75mm | 6.10 x 2.95" | Desfioli 3in IP44 | 90 x 90mm | 3.54 x 3.54" |
| Desfioli 4in Rond avec Bordure | Ø95mm | Ø3.74" | Desfioli 4in Rond avec Bordure Invisible | Ø95mm | Ø3.74" |
| Desfioli 4in Carré avec Bordure | 95 x 95mm | 3.74 x 3.74" | Desfioli 4in Carré avec Bordure Invisible | 95 x 95mm | 3.74 x 3.74" |
| Desfioli 6in Rond avec Bordure | Ø153mm | Ø6.02" | | | |

Nom du projet

Type

QTÉ

SÉRIE DESFIOLI



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Instructions:

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Plafond.
- 3 Raccorder le *Transformateur* (B) à l'alimentation électrique.
- 4 Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
- 5 Redresser les fixations à ressort vers le haut.
- 6 Insérer le *Luminaire* (A) dans le trou et relâcher les fixations tranquillement.
- 7 Si vous avez choisi l'option Bordure Invisible, continuer à l'étape 8, sinon, l'installation est terminée et l'alimentation électrique peut être rebranchée.
- 8 Remettre le courant et s'assurer que tous les luminaires s'allument.
- 9 Visser la Bordure Invisible solidement à niveau avec la surface.
- 10 Plâtrer par-dessus la Bordure Invisible selon les instructions du fabricant.
- 11 Une fois le plâtrage complété et séché, peindre.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.

