

SÉRIE PALAZO



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Transformateur
- C: Plaque de Montage (Optionnel)

Matériel et Outils Requis:

- Découpeuse de cloisons sèches


Si option Bordure Invisible:

- Visseuse
- Vis
- Plâtre
- Spatule à plâtre
- Peinture
- Pinceau

Découpe de Plafond

Luminaire	Trou de Découpe en Millimètre	Trou de Découpe en Pouce	Luminaire	Trou de Découpe en Millimètre	Trou de Découpe en Pouce
Palazo G1 avec Bordure	37 x 37mm	1.46 x 1.46"	Palazo G1 avec Bordure Invisible	42 x 41mm	1.65 x 1.61"
Palazo G2 avec Bordure	68 x 37mm	2.68 x 1.46"	Palazo G2 avec Bordure Invisible	72 x 41mm	2.83 x 1.61"
Palazo G5/WW5 avec Bordure	140 x 37mm	5.51 x 1.46"	Palazo G5/WW5 avec Bordure Invisible	144 x 41mm	5.67 x 1.61"
Palazo G10/WW10 Fixe avec Bordure	273 x 37mm	10.75 x 1.46"	Palazo G10/WW10 Fixe avec Bordure Invisible	277 x 41mm	10.91 x 1.61"
Palazo G10/WW10 Ajustable avec Bordure	293 x 90mm	11.54 x 3.54"	Palazo G10x2	293 x 143mm	11.54 x 5.63"
Palazo G15/WW15 Fixe avec Bordure	405 x 37mm	15.94 x 1.46"	Palazo G15/WW15 Fixe avec Bordure Invisible	410 x 41mm	16.14 x 1.61"
Palazo G15/WW15 Ajustable avec Bordure	425 x 90mm	16.73 x 3.54"	Palazo G15x2	425 x 153mm	16.73 x 6.02"


SÉRIE PALAZO

 Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Instructions:

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Installer la *Plaque de Montage* (C) à l'emplacement du *Luminaire* (A), puis fermer la plafond.
- 3 Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Plafond.
- 4 Raccorder le *Transformateur* (B) à l'alimentation électrique.
- 5 Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
- 6 Redresser les fixations à ressort vers le haut.
- 7 Insérer le *Luminaire* (A) dans le trou et relâcher les fixations tranquillement.
- 8 Si vous avez choisi l'option Bordure Invisible, continuer à l'Étape 8, sinon, l'installation est terminée et l'alimentation électrique peut être rebranchée.
- 9 Remettre le courant et s'assurer que tous les luminaires s'allument.
- 10 Visser la Bordure Invisible solidement à niveau avec la surface.
- 11 Plâtrer par-dessus la Bordure Invisible selon les instructions du fabricant.
- 12 Une fois le plâtrage complété et séché, peindre.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 