

PALAZO MASTER



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Support de Montage Palazo Master
- C: Support de Montage à Ressort Palazo Master

Matériel et Outils Requis:

- Transformateur
- Niveau
- Découpeuse de Cloisons Sèches
- Visseuse
- Crayon
- Vis à Tête Plate (Pour installation avec *Support de Montage Palazo Master*)
- Ancrage (Si Nécessaire)

Découpe de Surface

Luminaire	Trou de Découpe en Millimètre	Trou de Découpe en Pouce
Palazo Master	45mm x Longueur du Luminaire + 9mm	1.77" x Longueur du Luminaire + 0.35"

* Prévoir un dégagement suffisant à l'arrière selon l'épaisseur de la cloison sèche afin que les lèvres du *Palazo Master* s'appuient contre la surface.

Épaisseurs de Cloisons Sèches Supportées

Support de Montage	Épaisseurs en Millimètre	Épaisseurs en Pouce
Support de Montage à Ressort Palazo Master	• 12.7mm • 15.88mm • Double 15.88mm	• 0.50" 1/2" • 0.63" 5/8" • Double 0.63" Double 5/8"

PALAZO MASTER



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Instructions:

Installation avec *Support de Montage Palazzo Master*

1

Fermer l'alimentation électrique.

2

Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire* (A).

3

Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Surface.

4

Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* à l'emplacement du *Luminaire* (A).

5

Mesurer et marquer la distance voulue entre les *Supports de Montage Palazzo Master* (B), puis les visser solidement en place.

6

Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur*.

7

Insérer le *Luminaire* (A) dans les *Supports de Montage Palazzo Master* (B).

8

Remettre l'alimentation électrique.

Installation avec *Support de Montage à Ressort Palazzo Master*

1

Fermer l'alimentation électrique.

2

Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire* (A).

3

Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Surface.

4

Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* à l'emplacement du *Luminaire* (A).

5

Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur*.

6

Redresser les ressorts du *Support de Montage à Ressort Palazzo Master* (C) vers le haut.

7

Insérer le *Luminaire* (A) dans le trou et relâcher les ressorts tranquillement.

8

Remettre l'alimentation électrique.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.

