

Nom du projet

Type

QTÉ

ROCCO MONTÉ EN SURFACE



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Transformateur
- C: Support de Montage Rocco (Si Applicable)
- D: Ruban Adhésif 3M Pré-Installé (Si Applicable)

Matériel et Outils Requis:

- Niveau
- Crayon
- Découpeuse de Cloisons Sèches

Si installé avec *Support de Montage Rocco*:

- Visseuse
- Gallon à Mesurer
- Vis à Tête Plate
- Ancrage (Si Nécessaire)

Instructions:

Installation avec *Support de Montage Rocco*

- 1** Fermer l'alimentation électrique.
- 2** Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire (A)*.
- 3** Installer le *Transformateur (B)* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur (B)* à l'emplacement du *Luminaire (A)*. Si nécessaire, couper le connecteur DC afin de faire le raccord désiré.
- 4** Si nécessaire, percer un trou afin de sortir le fil d'alimentation.
- 5** Mesurer et marquer la distance voulue entre les *Supports de Montage Rocco (C)*, puis les visser solidement en place.
- 6** Brancher le *Luminaire (A)* au *Transformateur (B)*.
- 7** Insérer le *Luminaire (A)* dans les *Supports de Montage Rocco (C)*.
- 8** Remettre l'alimentation électrique.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.



Nom du projet

Type

QTÉ

ROCCO MONTÉ EN SURFACE



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Instructions:

Installation avec Ruban Adhésif 3M

1

Fermer l'alimentation électrique.

2

Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire* (A).

3

Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* (B) à l'emplacement du *Luminaire* (A). Si nécessaire, couper le connecteur DC afin de faire le raccord désiré.

4

Si nécessaire, percer un trou afin de sortir le fil d'alimentation.

5

Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).

6

Retirer la doublure antiadhésive rouge à l'endos du *Luminaire* (A).

7

Appliquer le *Luminaire* (A) à l'endroit désiré.

8

Appuyer fermement. Pour de meilleurs résultats, réappuyer 24 heures après l'installation.

9

Remettre l'alimentation électrique.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.

