

# SÉRIE ZOOMBAR ENCASTRÉ



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Matériel Inclus:

- A:** Luminaire
- B:** Transformateur
- C:** Chicago Plenum Étanche à l'Air (Optionnel)
- D:** Plaque de Montage (Optionnel)

## Matériel et Outils Requis:

- Découpeuse de cloisons sèches

## Découpe de Plafond

Luminaire	Trou de Découpe en Millimètre	Trou de Découpe en Pouce
Zoombar Encastré 3.75in	Ø81mm	Ø3.19"
Zoombar Encastré 4.25in	Ø92mm	Ø3.62"

# SÉRIE ZOOMBAR ENCASTRÉ



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Instructions:

1

Fermer l'alimentation électrique.

2

Installer le *Chicago Plenum Étanche à l'Air* (C) ou *Plaque de Montage* (D) à l'emplacement du *Luminaire* (A), puis fermer le plafond.

3

Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Plafond.

4

Raccorder le *Transformateur* (B) à l'alimentation électrique.

5

Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).

6

Redresser les fixations à ressort vers le haut.

7

Insérer le *Luminaire* (A) dans le trou et relâcher les fixations tranquillement.

8

Remettre l'alimentation électrique.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.

