

# JAXSON MONTÉ EN SURFACE



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Support de Montage à Ressort

## Matériel et Outils Requis:

- Transformateur
- Niveau
- Découpeuse de Cloisons Sèches
- Visseuse
- Crayon

## Découpe de Surface


Luminaire	Trou de Découpe en Millimètre	Trou de Découpe en Pouce
Jaxson Monté en Surface	20mm x Longueur du Luminaire + 9mm	0.79" x Longueur du Luminaire + 0.35"

\* Prévoir un dégagement suffisant à l'arrière selon l'épaisseur de la cloison sèche afin que les lèvres du *Jaxson* s'appuient contre la surface.

## Épaisseurs de Cloisons Sèches Supportées

Support de Montage	Épaisseurs en Millimètre	Épaisseurs en Pouce
Support de Montage à Ressort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.7mm</li> <li>• 15.88mm</li> <li>• Double 15.88mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.50"   1/2"</li> <li>• 0.63"   5/8"</li> <li>• Double 0.63"   Double 5/8"</li> </ul>

# JAXSON MONTÉ EN SURFACE

 Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



## Instructions:

**1**

Fermer l'alimentation électrique.

**2**

Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire* (A).

**3**

Percer un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Surface.

**4**

Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* à l'emplacement du *Luminaire* (A).

**5**

Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur*.

**6**

Redresser les ressorts du *Support de Montage à Ressort* (C) vers le haut.

**7**

Insérer le *Luminaire* (A) dans le trou et relâcher les ressorts tranquillement.

**8**

Remettre l'alimentation électrique.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 